



KAAMERA DMT9 KASUTUSJUHEND



Ülevaade







- 1. Fototakisti
- 2. Infrapuna LED valgus
- 3. Mikrofon
- 4. LED valgus
- 5. Objektiiv
- 6. Heli salvestamise nupp
- 7. Video resolutsiooni lüliti
- 8. Toide sisse/välja
- 9. Laadimise/Wifi indikaator
- 10. Töö indikaator
- 11. Kõlar
- 12. Resetnupp







- 13. Kinnitusklambri pesa
- 14. Ekraan
- 15. Menüü/kinnitusnupp
- 16. Üles/vasakule nupp
- 17. Alla/paremale nupp
- 18. Tagasi nupp
- 19. USB-pesa
- 20. Video salvestuse nupp
- 21. Foto nupp
- 22. Välk/märgistuse nupp
- 23. Dokiühendus

Nr	Kirjeldus	Funktsioon
2	Infrapuna LED	Infrapuna LED võimaldab salvestada rohkem
	valgus	detaile piiratud valgustusega keskkonnas.
5	Objektiiv	Kujutise salvestamine
6	Heli salvestamise	Vajutage seda nuppu, et alustada/lõpetada
	nupp	audiofaili salvestamist.

Funktsioonid



8	Toide sisse/välja	Kaamera sisselülitamiseks vajutada üks kord.	
		Kaamera väljalülitamiseks vajutada ja hoida.	
		Kui kaamera on sisselülitatud, siis ühekordne	
		vajatus lülitab sisse/välja LED-ekraani.	
9	Laadimise/Wifi	Laadimisindikaator on sinine. Kui aku on täis	
	indikaator	laetud, siis indikaator ei põle.	
10	Töö indikaator	Ooterežiimis on see indikaator roheline. Video	
		salvestamise ajal on indikaator punane ja	
		vilgub. Audiofaili salvestamisel on indikaator	
		oranž ja vilgub. Foto tegemisel indikaator	
		vilgub üks kord punaselt.	
12	Resetnupp	Resetnupp võimaldab ennekõike kaamera	
		välja lülitada, kui on "kokku jooksnud".	
13	Kinnitusklambri	Kaamera külge on võimalik ühendada 360°	
	pesa	pöörlev kinnitusklamber	
14	TFT LCD ekraan	2" ekraan	
15	Menüü/	Vajutage menüünuppu eelvaaterežiimis	
	kinnitusnupp	(Pärast kaamera sisselülitamist on kaamera	
		eelvaaterežiimis), et siseneda menüüsse ja	
		vajutage sama nuppu alamenüüsse saamiseks.	
16	Üles/vasakule	Vajutage nuppu, et kursorit liigutada üles/	
	nupp	vasakule. Eelvaaterežiimis vajutage ja hoidke,	
		et välja suumida.	
17	Alla/paremale	Vajutage nuppu, et kursorit liigutada alla/	
	nupp	paremale. Eelvaaterežiimis vajutage ja hoidke,	
		et sisse suumida.	
18	Tagasi nupp	Vajutage nuppu, et naasta eelmisesse	
		menüüsse.	
19	USB-pesa	Seadme laasimiseks USB-kaabli abil arvutist	
		või seinakontaktist. Andmete üleslaadimiseks	
		USB-kaabli kaudu arvutisse.	
20	Video salvestuse	Vajutage seda nuppu, et alustada/peatada	
	nupp	video salvestamist eelvaaterežiimis. Vajutage	
		ja hoidke seda nuppu umbes 3 sekundit, et	
		lülitada kaamera sisse ja alustada koheselt	
		salvestamist.	



21	Foto nupp	Vajutage seda nuppu foto tegemiseks. Vajutage ja hoidke nuppu, et lülitada välk sisse/välja.
22	Välk	Vajutage seda nuppu, et vajutada sisse/välja infrapuna LED valgustus. Vajutage ja hoidke, et lülitada välk sisse/välja.

Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus				
Pildi andur	CMOS			
Video resolutsioon	2304x1296 (30fps) / 1920x1080P(30fps) / 1280x720 (60fps) / 1280x720 (30fps)			
Video formaat	H.264 .MOV			
Vesimärk	Kasutaja ID, kellaaja ja kuupäeva märgis			
Kaamera	32 megapiksline kaamera			
Pildi resolutsioon	Kuni 4608x3456 JPEG			
Ekraanipilt	Pildistamine video salvestamise ajal			
Salvestusaeg	12 tundi			
Mälu 32Gb/64Gb, sõltuvalt modelist				
Põhifunktsioonid	Videosalvestamine, pildistamine, audio salvestamine, automaatne infrapunavalgus			
Infrapunavalgus	2 pcs			
Kaamera				
Objektiivi nurk	140°			
Öönägemine	Kuni 15 meetrit			
Kaitse	IP66			
Kinnitusklamber	360° pöörlev			
Aku				
Tüüp	Sisseehitatud 3200 mAh liitiumioonaku			
Laadimisaeg	3,5 tundi			
Muu				
ID	8-kohaline seadme ID, 6-kohaline kasutaja ID			
Krüpto	Salasõna			
Mõõdud	79x56,9x26,6 mm			
Kaal	130 g			
Ekraani suurus	2 tolli			
Tarvikud				
USB kaabel, laadija, Univ	ersaalne metallklamber, kasutusjuhend, tarkvara			

Alustamine

1. Toide sisse/välja

1) **Toide sisse**: Vajutage üks kord **(**), et lülitada kaamera sisse ja siseneda eelvaaterežiimi.



2) **Toide välja**: Vajutage ja hoidke **U**, et lülitada kaamera välja. Enne kaamera väljalülitamist filmitav video salvestatakse.

2. Ekraanivalgustuse sisselülitamine

Üks kord vajutage "Toite nuppu" 😃, et vajutada sisse/välja ekraani valgustus ja säästa akut.

3. Lähtestamine

Lähtestamine võimaldab on ennekõike kaamera välja lülitada, kui kaamera on "kokku jooksnud". Vajutage ja hoidke veidi resetnuppu peene esemega.



4. Infrapuna valgus

Vähese valgusega keskkonnas (öösel või pimedas), infrapunavalguse sisselülitamine võimaldab kasutajal salvestada rohkem detaile. Salvestised on siis must-valged.

Eelvaaterežiimis vajutage menüü nuppu, et siseneda menüüsse. Menüüs valige **SETUP**, seejärel **IR-CUT** SETUP-Settings alt (SETUP-video, SETUP-Photo, SETUP-Settings).

- 1) Käsitsi (*Manual*): üks kord vajutades **K** lülitub infrapunavalgus sisse/välja.
- Automaatne (Auto): öösel või pimedas lülitatakse infrapunavalgus automaatselt sisse/välja, kui fototakisti tuvastab vähese valgusega keskkonna.

5. Fotofunktsioon

Eelvaaterežiimis vajutage üks kord i ja kaamera hakkab pildistama nagu tavaline digitaalne fotoaparaat. Seadistuste menüüs (SETUP) saab kasutaja seadistada pildi resolutsiooni, kvaliteeti, saripildistamise ja autosäristuse.

6. Sarirežiim

Saripildistamine tähendab fotode tegemist pidevalt järjestikku.

7. Ekraanipilt

Video salvestamise ajal fotode tegemiseks vajutage lihtsalt korraks .



8. Video salvestamine

Eelvaaterežiimis vajutage üks kord 🎦 video salvestamiseks, salvestamise peatamiseks vajutage nuppu veelkord.

Kui kasutate "Vajuta ja hoia" (*"Press and hold*") 💾 video salvestamiseks, ilmub \land märk ja video salvestatakse spetsiaalsesse sündmuse (*Event*) kataloogi.



9. Video jaotus

SETUP menüüs on võimalik määrata salvestatavate videoklippide pikkust ("*Video File Duration"*).

10. Eelsalvestus

SETUP-Video menüüs on võimalik lülitada sisse eelsalvestus, seade eelsalvestab video 5...30 sekundit enne video salvestamise nuppu vajutamist. Kui eelsalvestus on sisse lülitatud, siis põleb video salvestamise indikaator kogu aeg.

11. Järelsalvestus

SETUP-Video menüüs on võimalik lülitada sisse kindla pikkusega järelsalvestus, seade pikendab automaatselt salvestist ettenähtud aja võrra.

12. Liikumisdetektor

SETUP-Video menüüs lülitage sisse liikumisdetektor (*Motion Detect*), pärast ühekordset vajutust, käivitub liikumisdetektor, kui videostseen liigub või muutub, siis alustab kaamera kohe salvestamist. Kui videostseen ei liigu või muutu 20 sekundi jooksul, siis kaamera lõpetab salvestamist.

13. Audio salvestus

Eelvaaterežiimis vajutades üks 🔛 kord alustatakse audiofaili salvestamist, salvestamise peatamiseks vajutage uuesti.

14. Ühe nupuvajutusega salvestus

Vajutage ja hoidke 💾 väljalülitatud kaameral, kaamera lülitub sisse ja alustab koheselt video salvestamist.



15. Faili märgistamine

Video salvestamise ajal vajutage 💾 ja hoidke nuppu umbes 3 sekundit. Ekraanile ilmub 🔔 märk ja video salvestatakse spetsiaalsesse sündmuse (*Event*) kataloogi. Üks vajutus 💾 nupule uuesti lõpetab märgistamise



16. Video resolutsiooni lüliti

Vajutage üks kord **EN** video resolutsiooni vahetamiseks otse eelvaaterežiimis.

17. Kasutaja ID vahetus

Leidke SETUP-settings menüüst *"Change User ID"*, vaikeparool on **000000**, kasutades Hinnituseks ja vajutage Või V kursoriga liikumiseks.

18. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Leidke SETUP-settings menüüst *"Date&Time"*, vaikeparool on **000000**, kasutades kinnituseks (või liikuge edasi) ja vajutage või numbrite muutmiseks.

19. Lülitamine videosalvestuse ja audiosalvestuse vahel

- Kui salvestatakse videot, siis vajutage video salvestamise peatamiseks
 ja käivitada audio salvestamine, video salvestatakse mällu.
- 2) Kui salvestatakse audiofaili, 💾 siis vajutage audiosalvestuse peatamiseks ja videosalvestuse käivitamiseks, audiofail salvestatakse mällu.

20. Kasutamine kui USB-mälupulk

Ühendage kaamera USB-kaabliga arvutiga, sisestage korrektselt salasõna ja arvuti tuvastab kaamera kui USB-mälupulk. Vaikesalasõna on **000000**

21. Esitlus

- 1) Vajutage **H**, leidke *"Video, Photo, Audio"*, näidatakse kõiki salvestatud faile.
- 2) Vajutage ja hoidke 🞛 , et kontrollida viimas salvestatud faili.







23. Välise kaameraga ühendamine

Kui on ühendatud väline kaamera, siis salvestatakse videot välise kaameraga, mitte seadme kaameraga.

Küsimused ja vastused

Küsimus	Analüüs	Vastus
Kaamerat ei	Aku on tühi	Laadige aku täis vähemalt 3,5 tundi
saa sisse	Emaplaadi	Vajutage resetnuppu
lülitada	kaitse	
Kaamera	Kaamera aku	Laadige aku täis vähemalt 3,5 tundi
tööaeg on	ei ole täis	
lühike	laetud	
Andmete	USB-pesa	Vahetage USB pesa ja proovige uuesti
laadimine	arvutil ei	
katkeb	taga piisavalt	
pidevalt	toidet	
Arvuti ei	USB kaabli	Vahetage USB-kaabel
tuvasta	viga	
kaamerat	Vale draiver	Installige draiver uuesti
	Draiveri	Keelake draiveri signatuur arvutis (disable
	signatuur on	driver signature)
	lubatud	



Märkused kasutajale

Isegi kehtiva garantii korral, kui üks järgmistest punktidest peaks toimuma, tuleb arvestada hoolduse ja remondiga seotud kuludega.

- 1) Mittesihipärase kasutuse, volitamata paranduse ja muutmise tulemusena tekib rike või kahjustus.
- 2) Kahjustus tekib tule, üleujutuse, ülepinge, muu loodusõnnetuse või muu seadme kahjustusest.
- Seadme rike või kahjustus tekib seadme kukkumise või vale transpordi tagajärjel peale seadme üleandmist kasutajale/ostjale.
- 4) Seadme rike tekib kasutusjuhendis antud juhiste mittejärgimise tagajärjel.
- 5) Rikked ja kahjustused, mille on põhjustanud teiste seadmete rikked (inimtegevusest tingitud tegur või muu väline seade).

Ühendamine rakendusega LinkinEyes

Kaamerat on võimalik ühendada rakendusega LinkinEyes, mis on võimalik laadida nii Android kui ka iOS nutiseadmele. Sõltuvalt operatsioonisüsteemist võib rakendus olla tasuline.



Rakenduse kasutamiseks tuleb kaameral sisse lülitada wifi ning kaamera menüüst on võimalik leida wifi ühenduse parool. Kui nutiseade ühendada kaameraga, siis on võimalik muuta mitmeid parameetreid ning käivitada salvestamine.



Seejuures tuleb arvestada, et kaamera ning nutiseadme vahel võib olla viivitus. Viivitust saab vähendada ülekandekvaliteeti vähendades. See ei mõjuta lindistuse kvaliteeti kaameras.

Arvutiprogrammi paigaldamine ja kaamera ühendamine arvutiga.

Arvutiprogrammi leiab komplektis oleva CD-plaadil "BodyCam.exe". Vaikeparooliks on 000000. Parooli saab muuta. Oluline on enne tarkvara käivitamist ühendada kaamera arvutiga.

Kui kaamera ei ühendu arvutiga, siis tuleb keelata driveri signatuur (*disable driver signature*). Tihti on ei pruugi arvuti lubada kaamerat ühendada. Selle funktsiooni väljalülitamiseks tuleb: Windows seadistustest "Updates and Security" - "Recovery" - "Advanced startup" - "Restart". Seejärel ilmub nimekiri erinevatest funktsioonidest ja tuleb vajutada F7.